

1
1:10


GENERELLT GÄLLER ATT ALLA GJUTYTOR RENGÖRES FRÅN GJUTHUD, SMUTS ETC

(1) CETCO CETFLEX ACF 125-CETCO CETFLEX ACF 125 -PLÅT MONTERAS CENTRISKT I GJUTSKARV PÅ ÖK ARMERING ENL. LEV. ANVISNINGAR.

(2) INJEKTERINGSSLANG -INJEKTERINGSSLANG, PLACERAS INNANFÖR CETFLEX-PLÅTEN. ÄNDARNA PÅ SLANGEN DRAS TILL INSIDAN AV BETONGEN c/c CA 5 M (TÄNKT FÖR EV FRAMTIDA INJEKTERINGAR AV BETONGEN)

(3) CETCO VOLCLAY HYDROBAR TUB -VOLCLAY HYDROBAR TUB KLISTRAS TILL INNERHÖRN/HÅLKÅL UTMED HELA VÄGGENS UTBREDNING. EFTERÅT DRAS TÄTSKIKTSMATTAN VOLCLAY VOLTEX DS MEMBRAN ÖVER PROFILEN.


GENERELLT GÄLLER LEV. ANVISNINGAR FÖR MONTAGE AV TÄTSKIKTSSYSTEMET CETCO VOLCLAY



2
1:10

CETCO VOLCLAY DS MEMBRAN SKALL GÅ OBRUTET FÖRBI BETONGVOTER. SKARVNING ENL. LEV. ANV.

GENERELLT GÄLLER LEV. ANVISNINGAR FÖR MONTAGE AV TÄTSKIKTSSYSTEMET CETCO VOLCLAY



3
1:10

GENERELLT GÄLLER ATT ALLA GJUTYTOR RENGÖRES FRÅN GJUTHUD, SMUTS ETC

(1) CETCO VOLSEAL 200 -PENSILA PÅ VOLSEAL 200 TILL FUNDAMENTETS ÖVERSIDA I "VÅT" BETONG

(2) CETCO BENTOSEAL 5mmx50 -APPLICERA REMSA AV BENTOSEAL UTMED KANTERNA, RUNT FUNDAMENTET PÅ ÖVERSIDAN

(3) CETCO VOLCLAY VOLTEX DS MEMBRAN -TÄTSKIKTSMATTA LÄGGS UT PÅ AVJÄMNAT ARBETSSKIKT. DEN SLÅTA YTAN AV MATTAN SKALL VARA VÄND NERÅT (FILTYTAN UPPÅT) - MATTAN SKALL ÖVERLAPPA FUNDAMENT MED MIN. 100MM. MATTAN PLACERAS ÖVER BENTOSEAL-REMSAN, SE PUNKT "(2) CETCO BENTOSEAL 5mmx50"

GENERELLT GÄLLER LEV. ANVISNINGAR FÖR MONTAGE AV TÄTSKIKTSSYSTEMET CETCO VOLCLAY

FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
SE RITNING K-01-0-0000.

LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR ÄR ÖVERORDNADE DETALJER PÅ RITNING.

FÖRKLARINGAR

BETECKNINGAR MM ENL
BYGGHANDLINGAR 90

ALLA MÅTT I [mm]


HÖJDER I [m]

FG AVSER FÄRDIGT GOLV.


SB AVSER PROJEKTERAD SCHAKTBOTTEN
UK AVSER UNDERKANT BTG.

XXXX BETONG, PREFAB
BETONG
VATTENTÄT BETONG
CELLPLAST
GEOTEXTIL
TÄTSKIKT


HÄNVISNINGAR




4
1:10




5
1:10




6
1:10




7
1:10



8
1:10



9
1:10




PRINCIP FÖR ARM. JÄRN
GENOMFÖRING


PRINCIP FÖR
RÖRGENOMFÖRING

10 - PRINCIP FÖR TÄTNING AV ALLA GENOMFÖRING, GENOM PLATTA/VÄGG DÄR DET FINNS VOLCLAY VOLTEX DS MEMBRAN

10
1:10



11
1:10



12
1:10

